

補足説明書

アブソデックス AX9000TS/TH-U3 (PROFIBUS-DP 仕様)

はじめに

このたびは当社のアブソデックスをご選定いただき、有難く厚くお礼申しあげます。

アブソデックスは、一般産業用組立機械、検査機械等の間欠作動ターンテーブルなどを フレキシブルに精度良く駆動するために開発された、ダイレクトドライブインデックス ユニットです。

本説明書はアブソデックスAX9000TS/TH(PROFIBUS-DP 仕様)固有の仕様について補足説明を行っています。

操作方法、使用上の注意事項、保守点検項目等につきましては、添付 CD-ROM に収録されています「取扱説明書 AX シリーズ TS・TH タイプ」をお読みください。

目次

- 1. 仕様
 - 1.1 製品構成
 - 1.2 ドライバー般仕様
 - 1. 3 ドライバ性能仕様
- 2. 配線
 - 2. 1 パネル説明
 - 2. 2 通信コネクタ
 - 2.3 通信線の接続
 - 2.4 0インターフェース
- 3. PROFIBUS-DP 通信機能
 - 3. 1 PROFIBUS-DP 通信仕様
 - 3. 2 JE-FI/O
 - 3.3 データ通信タイミングチャート
 - 3. 4 PROFIBUS-DP レジスタの設定
 - 3.5 PROFIBUS-DP 通信状態のモニタ
 - 3. 6 LED 表示
 - 3. 7 7SEG 表示

改定履歴

1. 仕様

1. 1 製品構成

		数量	
1		1	
		CN5 動カ用コネクタ: PC4/3-ST-7.62(フェニックスコンタクト)	1
2	付属品	CN4 電源用コネクタ: PC4/5-ST-7.62(フェニックスコンタクト)	1

1. 2 ドライバー般仕様

項		AX9000TS/TH-U3 (PROFIBUS-DP 仕様)		
電源電圧	主電源	三相:AC200V±10% ~ AC230V±10%(標準) 単相:AC100V±10% ~ AC115V±10%(J1 オプション)(注 1)		
电冰电压	制御電源	単相:AC200V±10% ~ AC230V±10%(標準) 単相:AC100V±10% ~ AC115V±10%(J1 オプション)(注 1)		
電源周波数		50/60 Hz		
構造		ドライバ、コントローラ 一体型(開放型)		
使用周囲温度	範囲	0~50°C		
使用周囲湿度	範囲	20~90%RH(結露無きこと)		
保存周囲温度	範囲	-20~80°C		
保存周囲湿度	範囲	20~90%RH(結露無きこと)		
雰囲気		腐食性ガス、粉塵無きこと		
耐ノイズ		1000V(P-P)、パルス幅 1μsec、立上がり 1nsec		
耐振動		4.9m/s ²		
質量		AX9000TS:約1.6kg、AX9000TH:約2.1kg		

注 1) AX9000TH-U3 では "J1 オプション" を選択できません。

1. 3 ドライバ性能仕様


項目	内容			
制御軸数	1 軸、540672 パルス/1 回転			
角度設定単位	゜(度)、パルス、割出し数			
角度最小設定単位	O. 001°、1 パルス			
速度設定単位	秒、rpm			
速度設定範囲	0.01~100 秒/0.01~300rpm (注2)			
等分割数	1~255			
最大指令値	7桁数值入力 ±9999999			
タイマー	0.01~99. 99秒			
プログラム言語	NC 言語			
プログラミング方法	対話ターミナル、パソコン等により RS-232C ポートを通じてデータを設定する。			
運転モード	自動、シングルブロック、MDI、ジョグ、 サーボ OFF			
座標	アブソリュート、インクレメンタル			
加速度曲線	<5 種類> 変形正弦(MS)、変形等速(MC・MC2) 変形台形(MT)、トラペクロイド(TR)			
ステータス表示	LED による電源パワー表示			
動作表示	7セグメント LED による表示(2 桁)			
通信インターフェース	RS-232C 準拠			
PROFIBUS-DP 通信機能	<入力> 原点復帰指令、リセット、起動、停止、連続回転停止、非常停止、 アンサ、位置偏差カウンタクリア、ブログラム番号選択、 ブレーキ解除、サーボオン、ブログラム番号設定、レディ復帰			
	<出力>			
	アラーム 1・2、位置決め完了、インポジション、起動入力待ち、 M コード 8 点、インデックス途中 1・2、原点位置出力、 M コードストローブ、分割位置ストローブ、サーボ状態、レディ出力			
プログラム容量	約 6000 文字(256 本)			
電子サーマル	アクチュエータの過熱保護			

注2) 最高回転速度は接続するアクチュエータにより異なります。

2. 配線


2. 1 パネル説明

ドライバの前面パネルには、各種の端子台、コネクタがあります。



2.2 通信コネクタ

PROFIBUS-DP 用通信コネクタ CN3(D-sub 9pin)のピン配列は次のようになります。



CN3 (D-sub 9pin) ピン配列

ピン	信号名	機能	説明
1		未使用	_
2		未使用	_
3	RxD/TxD-P	データの受信/送信	ラインB(赤)を接続します。
4		未使用	_
5	DGND	GND	VP に対する GND(バス終端用)
6	VP	+5V 電源	バス終端用
7		未使用	_
8	RxD/TxD-N	データの受信/送信	ラインA(緑)を接続します。
9		未使用	_

PROFIBUS-DP 専用ケーブル、コネクタのご使用を推奨します。また、本製品がネットワークの終端に配置される場合は終端抵抗が必要になります。終端抵抗内蔵コネクタをご使用ください。


・コネクタ (例): SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 (フェニックスコンタクト)


2.3 通信線の接続

通信線は次のように接続してください。

2. 3. 1 PLC との接続例(CN3)

アブソデックス AX9000TS-U3






● ノイズの影響を弱めるため、シールド線の両端を接地してください。

- ・通信ケーブルは曲げ半径を充分にとり、無理に曲げないようにしてください。
- ・通信ケーブルと動力線(モータケーブル)は、十分な距離を保ってください。

△注意

- ・通信ケーブルと動力線を接近させたり束ねたりすると、ノイズにより通信が 不安定となり通信エラー、通信リトライの発生原因となります。
- ・PROFIBUS 用コネクタ(CN3)と RS-232C 用コネクタ(CN1)は使用方法が異なりますので、配線の際には、ご注意ください。配線を間違えるとドライバが破損する可能性があります。



● 接地抵抗が小さくなるように、PROFIBUS ケーブルは被覆を剥いで、FG クランプなどでシールド部を接地してください。


- ・信号線は必ず PROFIBUS 仕様に準拠した専用ケーブルをご使用ください。
- ・コネクタ固定用ネジがあるものは、コネクタを差し込む際に必ずコネクタ固定 用ネジをしっかりと締め付けてください。差し込んだだけですと、コネクタが 外れ誤動作を起こす原因となります。コネクタ固定用ネジがないものは、コネ クタの爪がしっかりと掛かるのを確認してください。

△注意

- ・コネクタを取外す際には、固定用ネジ(2箇所)を十分に緩めてから作業するようにしてください。固定用ネジ(2箇所)を緩めないままコネクタに無理な力が加わりますと、コネクタが破損する恐れがありますので注意してください。
- ・また、作業の際は無理な力が加わらないよう、真直ぐにコネクタの抜き差しを 行なってください。

通信ケーブルの敷設について詳しくは、プロフィバス協会より発行の"Installation Guideline for PROFIBUS DP/FMS"または、PROFIBUS 配線作業ガイドなどを参考にしてください。

2. 3. 2 PC との接続例(CN1)






・PROFIBUS 用コネクタ(CN3)と RS-232C 用コネクタ(CN1)は使用方法が異なりますので、配線の際には、ご注意ください。配線を間違えるとドライバが破損する可能性があります。


2. 4 10 インターフェース

「ブレーキ出力(TB2)」、「非常停止入力(TB3)」は次のように接続してください。

2. 4. 1 ブレーキ出力(TB2)の配線



- BK+, BK- 端子はブレーキ出力用端子(定格電流 MAX150mA)です。 電磁ブレーキを使用するには DC24V 外部電源が必要です。
- 外部接点に上記のようなリレーなどの誘導負荷を接続する場合には、コイル定格電圧 DC24V で定格電流 100mA 以下とし、サージ対策を行ってください。
- 電磁ブレーキは、負作動・正作動問わず BK+, BK- 間が通電状態の時ブレーキ解除し、 非涌電状態の時ブレーキ作動するように配線してください。



- 電線の被覆剥き長さは、9~10mm としてください。
- 適用電線は、AWG22~24(単線)、AWG22~24(撚線)です。
 - ・ドライバの BK+、BK-端子と、電磁ブレーキを直接接続すると、ドライバが 破損します。
 - ・ドライバの BK+、BK-端子の極性を間違えると、ドライバが破損する可能性があります。外部電源の配線の際には、ご注意ください。

△注意


- ・ブレーキ出力 (TB2) と非常停止入力 (TB3) は使用方法が異なりますので、 配線の際には、ご注意ください。配線を間違えるとドライバが破損する可能 性があります。
- ・ 端子台への配線の抜き挿しの際には、急激な力でボタンを押さないでください。

2. 4. 2 非常停止入力 (TB3) の配線


反転しても接続可能です。

定格電圧 24V±10%、定格電流 5mA 以下

- 製品出荷時には非常停止入力が有効になっています。
 非常停止の設定につきましては、「取扱説明書 AX シリーズ TS・THタイプ」をご参照ください。
- 非常停止はb接点入力となっており、非常停止入力(TB3)がオープンとなった時に有効となります。(PROFIBUS 通信による、非常停止では入力データが OFF になった場合有効になります)



● 非常停止の入力には、TB3の入力端子と CN3の PROFIBUS 通信との2つの入力があり、 どちらか一方の入力がオープン(または、OFF)になると非常停止とみなされます。 → 非常停止を解除するには、TB3への入力が必要になります。



- 電線の被覆剥き長さは、8~9mm としてください。
- 適用電線は、AWG20~24(単線)、AWG20~22(撚線)です。

3. PROFIBUS-DP 通信機能

3. 1 PROFIBUS-DP 通信仕様

項目	仕様
通信プロトコル	PROFIBUS DP-V0準拠
入出力データ	入力 8バイト/出力 8バイト
通信速度	12M/6M/3M/1.5M/500k/187.5k/93.75k/
	45.45k/19.2k/9.6kbps
	(オートボーレート機能)
接続ケーブル	PROFIBUS対応ケーブル
	(シールド付き2線式ツイストペアケーブル)
ノードアドレス	0~125(パラメータで設定)
接続台数	リピータ無し: 各セグメントに最大32ステーション
	リピータ有り: 合計で最大126ステーション

- PROFIBUS のネットワークは運転を開始する前にネットワークに参加するステーションの素性を登録する作業(コンフィグレーション)が必要です。 登録の方法はマスタユニット、コンフィグレーションツールのマニュアルを参照してください。
- PROFIBUS において、簡単にコンフィグレーションを実現するため、各ステーション固有 の情報が記述された電子データ(GSD ファイル)が用意されています。GSD ファイルはデ バイスの通信機能に対して定義されており、いろいろなメーカから構成される PROFIBUS ネットワークを簡単に設定することができます。
- PROFIBUS 規格に準拠した PROFIBUS デバイスの GSD ファイルは、"PROFIBUS International" または、日本プロフィバス協会のホームページから無償でダウンロードできます。

3. 2 JE-FI/O

3. 2. 1 基本フォーマット

マスタ機器(PLC など)から PROFIBUS ユニット(以下アブソデックス)に 送信される Output データと、アブソデックスからマスタ機器に送信される Input データの基本フォーマットは次のようになります。 Output データ、Input データともに 8 バイトのデータで構成されています。

·Inputデータ

バイト	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
1	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0
2	2.7	2.6						
3								
4		モニタコード						
5								
6	命令コード							
7								

·Outputデータ

バイト	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0	
0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	
1	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	
2	2.7	2.6	\setminus	\setminus	\setminus	\setminus	2.1	2.0	
3		返答コード							
4		モニタデータ							
5		モニタアータ							
6	読出しデータ								
7	 								

3. 2. 2 Input/Output データ

PLC → AX(Input)

バイト No.	信号名称	論理	判断
0.0	プログラム番号選択入力(ビット0)	Œ	レヘ゛ル
0.1	プログラム番号選択入力(ビット1)	Œ	レヘ゛ル
0.2	プログラム番号選択入力(ビット2)	Œ	レヘ゛ル
0.3	プログラム番号選択入力(ビット3)	Œ	レヘ゛ル
0.4	プログラム番号選択入力(ビット4) /プログラム番号設定入力二桁目	Œ	レヘブル エッシブ
0.5	プログラム番号設定入カー桁目 /プログラム番号選択入力(ビット5)	Œ	レヘ゛ル エッシ゛
0.6	リセット入力	ΙE	エッシ゛
0.7	原点復帰指令入力	ΙĒ	エッシ゛
1.0	起動入力	Œ	エッシ゛
1.1	サーボオン入力 / プログラム停止入力	ΙE	レヘブル エッシブ
1.2	レディ復帰入力 / 連続回転停止入力	ΙE	エッシ゛
1.3	アンサ入力 / 位置偏差カウンタリセット	Œ	エッシ゛
1.4	非常停止入力	負	レヘ゛ル
1.5	ブレーキ解除入力	Œ	レヘ゛ル
1.6	使用不可		
1.7	使用不可		
2.0 ~ 2.5	使用不可	\setminus	///
2.6	モニタ出力実行要求	Œ	レヘ゛ル
2.7	命令コード実行要求	Œ	エッシ゛

$PLC \ \rightarrow \ AX(Input)$

バイト No.	信号名称
3	
4	モニタ
5	
6	命令コード
7	

AX → PLC(Output)

AX → PLC(Output)					
バイト No.	信号名称	論理			
0.0	Mコード出力(ビットO)	正			
0.1	Mコード出力(ビット1)	Œ			
0.2	Mコード出力(ビット2)	Œ			
0.3	Mコード出力(ビット3)	Œ			
0.4	Mコード出力(ビット4)	Œ			
0.5	Mコード出力(ビット5)	Œ			
0.6	Mコード出力(ビット6)	Œ			
0.7	Mコード出力(ビット7)	Œ			
1.0	インポジション出力	Œ			
1.1	位置決め完了出力	Œ			
1.2	起動入力待ち出力	Œ			
1.3	アラーム出力1	負			
1.4	アラーム出力2	負			
1.5	インデックス途中出力1 / 原点位置出力	Œ			
1.6	インデックス途中出力2 / サーボ状態出力	Œ			
1.7	レディ出力	Œ			
2.0	分割位置ストローブ出力	Œ			
2.1	Mコードストローブ出力	Œ			
2.2 ~ 2.5	使用不可	\setminus			
2.6	モニタ中	Œ			
2.7	命令コード実行完了	Œ			

$AX \rightarrow PLC(Output)$

バイト No.	信号名称		
3	返答コード		
4	モニタ1 データ 下位8bit		
5	モニタ1 データ 上位8bit		
6	読出しデータ 下位8bit		
7	読出しデータ 上位8bit		

モニタコード (Input: バイト 4)

コード No.	モニタする項目	データ長	単位	表示範囲
00h				
01h	1 回転内_現在位置(度)	16bit	×10[度]	0 ~ 3599
03h	1回転内_現在位置(パルス)	16bit	1/32 [パルス]	0 ~ 16895
05h	位置偏差量	16bit	[バルス]	-32768 ~ 32767
07h	プログラム番号	16bit	[No.]	0 ~ 999
08h	電子サーマル	16bit	×100 [℃]	0 ~ 65535
09h	回転速度	16bit	[rpm]	-32768 ~ 32767
0Ah				
0Bh				

命令コード (Input:バイト6)

読出し命令コード

コード No.	項目・機能	読出しデータ(バイト 6,7)の 内容
00h		
10h	現在アラーム読出し	発生しているアラーム No.

現在アラームの読出し(10h)

現在発生しているアラーム No.を読み出します。

読出しデータ(Output:バイト6,7)に設定されます。

アラームは1バイトで1種類を表し、最大2つまで設定します。

アラーム表示については、7SEG表示に準じる。(1 桁目がアラーム詳細、2 桁目がアラーム番号)

O~Fで表示できないアラームについては、

アラ-ムH → "d"


アラームL → "b"

アラームP、U、その他 → "8"

とする。

アラームは、 "F" \rightarrow "O"の優先順位で表示させる。

「NO ALARM」の状態では、"OO"を設定する。




返答コード (Output:バイト3)

コード No.	エラー内容	詳細
0	正常回答	正常に命令を完了した
1	コードエラー	
2	パラメータ選択エラー	参照不可になっている パラメータ No.を設定した
3	書込み範囲エラー	設定範囲外の値を 書き込もうとした

3.3 データ通信タイミングチャート

3. 3. 1 モニタコード



モニタコードをモニタ(Input:バイト 4)に設定し、モニタ出力実行要求(Input:バイト 2.6)を ON にすると、次のデータが設定されます。

データは全て 16bit を上 8bit、下 8bit に分割してメモリに設定します。 データは全て 16 進数です。 このとき、モニタ中(Output:バイト 2.6)が同時に ON になります。

モニタデータ下位 8bit (Output:バイト4) : モニタ (Input:バイト4) で要求したデータの下 8bit モニタデータ上位 8bit (Output:バイト5) : モニタ (Input:バイト4) で要求したデータの上 8bit

"Output:バイト5" にデータが存在しない場合は、符号が設定されます。"+"の場合は"OO"、"-"の場合は"FF" になります。


メモリに設定されるモニタデータはモニタ中(Output:バイト 2.6)が ON になっているあいだ絶えず更新されます。

モニタ中 (Output: バイト 2.6) が OFF になると、モニタデータ (Output: バイト 4、5) に設定されたデータは HOLD されます。

モニタ(Input:バイト4)へ仕様に無いモニタコードを設定すると、返答コードにエラーコード(ロ1)が設定されます。

3. 3. 2 命令コード

(1) 読出し命令コード(OOh~1Oh)




読出し命令コードを命令コード(Input:バイト 6)に設定し、命令コード実行要求(Input:バイト 2.7)を ON にすると、設定した読出しコードに対応したデータが読出しデータ(Output:バイト 6、7)に設定されます。データは全て 16bit を上 8bit、下 8bit に分割してメモリに設定します。データは全て 16 進数です。このとき、命令コード実行完了(Output:バイト 2.7)が同時に ON になります。読出しデータ(Output:バイト 6、7)に設定されるデータは、命令コード実行要求(Input:バイト 2.7)が ON になっているあいだに読み出してください。データは次の読出し命令コードを設定し、命令コード実行要求(Input:バイト 2.7)を ON にするまで HOLD されます。命令コード (Input:バイト 6)に、仕様にない命令コードを設定すると、返答コードにエラーコード(1口)が設定されます。また、使用できないパラメータの読出しを行なうとエラーコード(2口)が設定されます。

命令コード実行要求(Input:バイト2.7)はデータの読出しが完了してから OFF にしてください。

3.3.3 返答コード

メモリに設定した、モニタコード、命令コードが設定範囲外である場合、返答コード(Output:バイト3)にエラーコードが設定されます。正常である場合、"OO"が設定されます。




コード No.	エラー内容	詳細
0	正常回答	正常に命令を完了した
1	コードエラー	
2	パラーメータ選択エラー	参照不可になっているパラメータ No.を設定した
3	書込み範囲エラー	設定範囲外の値を書き込もうとし た

3. 4 PROFIBUS-DP レジスタの設定

局番、ボーレートの設定は PC ソフトを使用して次のように設定します。 (初期状態では、局番は「99」に設定してあります。)

a. PROFIBUS 設定画面

ティーチングノートのメニューから「編集モード」―「PROFIBUS 設定」を選択し、「PROFIBUS 設定レジスタ」の画面を表示させる。




b. PROFIBUS 設定レジスタ



- i. 局番設定 現在の局番設定値が表示されます。 の~125の範囲で局番を設定してください。
- ボーレート設定 オートボーレート機能により設定されます。9.6 k、19.2 k、45.45 k、93.75 k、 187.5 k、500 k、1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps に対応可能です。
- iv. PROFIBUS レジスタ設定値 設定した局番のレジスタ値が表示されます。
- ン. 設定(ABSODEX)このボタンをクリックすると ABSODEXのレジスタにデータを転送します。
- vi. 閉じる このボタンをクリックすると画面を閉じます。

c. 設定完了


設定が正常に完了すると、完了の画面が表示されます。



- → 設定完了後、電源を再投入してください。 局番、ボーレートなどの設定は、電源の再投入で有効になります。
- d. 設定値の異常
 - i. 局番の設定値に異常があると次の画面が表示されます。



- ※ システムのイニシャライズを実施すると、PROFIBUS レジスタの設定も初期 状態に戻ります。システムのイニシャライズ後、再度 PROFIBUS レジスタを 設定してください。
- ※ 対話ターミナルで設定する場合は、ターミナルモードで次の通信コードを 送信します。




例)「局番 25」に設定するには、16 進表記で「OF19H」になるので、 10 進表記では「3865D」です。

ターミナルモードより、「L7_61_3865」を送信することで 局番とボーレートが設定できます。

3.5 PROFIBUS-DP 通信状態のモニタ

· I/O 表示

ティーチングノートのメニューから「I/O」ボタンより、「I/O 表示」の画面を表示させる。



[→] I/O の状態がモニタできます。

[&]quot;※" 印は負論理の信号ですので、オープン状態の時に I/O 表示が ON になります。

3. 6 LED 表示


本製品およびネットワークの状態を表示します。LED 表示は以下の表を参考にしてください。



LED 名	色	表示内容	
RUN	緑	子局がマスタ局から正常なデータを受信するとき点灯。	
		タイムオーバにより消灯。	
ERR	赤	正常通信時消灯(RUN は点灯)。	
		伝送エラー(CRC エラー)により点灯。 局番設定、伝送速度設定ミスにより点滅。	
		タイムオーバにより点滅。	

3. 7 7SEG表示

電源投入時の表示



改定履歴

発行年/月	改版番号	改定内容
2010年4月	_	初版発行
2010年6月	第2版	 2.4 端子台 TB2、TB3 への配線注意事項を修正